

Willkommen!

Und herzlichen Dank für den Kauf unseres MG995 Modellbau-Servo! Auf den folgenden Seiten gehen wir mit dir gemeinsam die ersten Schritte von der Einrichtung bis zur ersten Bewegung. Viel Spaß!





Beim AZ-Delivery MG995 Servo handelt es sich um einen Modellbauservoantrieb mit hoher Stell- und Haltekraft, sowie schneller Stellgeschwindigkeit. Im Inneren befinden sich ein Getriebe aus stabilen Metallzahnrädern, ein analoges Potentiometer, sowie eine Platine zur Umsetzung der Steuerbefehle in Bewegung.

Im Gegensatz zu industriellen Servo-Einheiten werden Modellbauservoantriebe meist mithilfe der Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert, bzw. angesprochen.



Über die Breite der Pulse wird der Winkel, auf den der Servoarm gestellt werden soll, gesteuert.

Gängig ist ein 50-Hz-Signal (20 ms Periodenlänge), welches zwischen 500 Mikrosekunden (linker Anschlag, 0 Grad) und 2500 Mikrosekunden (rechter Anschlag, 180 Grad) auf High-Pegel und den Rest der Periodenlänge auf Low-Pegel ist. Viele Servos haben in diesem Wertebereich jedoch nicht ihre volle Bewegungsfreiheit ausgenutzt und/oder können sich zwischen anderen Winkeln bewegen.

Zur Positionsregelung befindet sich im Servo ein Potentiometer, das mit der Ausgangswelle verbunden ist. Über dieses Potentiometer ermittelt die Servoelektronik den Ist-Winkel der Ausgangswelle

Dieser wird mit dem Soll-Winkel verglichen, der aus dem PWM-Signal ermittelt wird. Bei einer Abweichung zwischen Ist- und Soll-Winkel regelt die Elektronik über den Motor und das Getriebe den Winkel der Ausgangswelle nach.

Die wichtigsten Informationen in Kürze

- » Abmessungen: je nach Ausführung
- » Verbindung:

VCC	4,8 V - 7.2V
GND	Masse
Data	PWM-Signal

- » Temperaturbereich: -10 +100 °C
- » Maximale Leistungsaufnahme: bis 1600 mA
- » Programmierung über PWM-Signal, Bibliothek in Arduino IDE

Auf den nächsten Seiten findest du Informationen zur » *Einrichtung der Hardware*

Diese Anleitung setzt voraus, dass du weißt, wie du Sketche auf einen Arduino hochlädst und die IDE verwendest!

Alle Links im Überblick

»Datenblatt:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Servo_M G995_Datenblatt.pdf?17227628845248709399

» Bibliothek Arduino: <u>https://www.arduino.cc/en/Reference/</u> Servo

Programmieroberflächen:

- » Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- » Web-Editor: https://create.arduino.cc/editor
- » Arduino-Erweiterung "Visual Micro" für Atmel Studio oder Microsoft Visual Studio:

http://www.visualmicro.com/page/Arduino-for-Atmel-Studio.aspx

» PlatformIO: <u>https://platformio.org/</u>

Arduino Tutorials, Beispiele, Referenz, Community:

- » https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
- » https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

Einrichtung der Moduls am Arduino

Wir beginnen mit der Einrichtung der Hardware:

Bitte beachten Sie, dass Modellbauantriebe meist mehr Strom benötigen als ein Arduino o.ä. Mikrocontroller leisten können. Deshalb ist eine separate Stromversorgung unabdingbar. Haben Sie bei Ihrem Projekt eine Spannungsquelle mit 5V können Sie diese verwenden. Für einen mobilen Betrieb ist ein Li-Po 2S empfehlenswert, dieser liefert ca. 7,4V.



Bei der Wahl des richtigen Pins für die Datenleitung ist es wichtig, dass dieser PWM-Signale unterstützt. Bei den meisten Arduinos u.ä. Controller ist der entsprechende Port mit "~" markiert. Genauere Angaben finden Sie in der Anleitung Ihres Controllers.

Die Installation der Libary:

Die bei der Installation der Arduino IDE bereits enthaltene Standartbibliothek kann mit einer kleinen Anpassung problemlos genutzt werden. Eine eigene Bibliothek ist nicht erforderlich.

Haben Sie die Arduino IDE wie in unserem E-Book angegeben installiert, sollte die Standart-Library unter folgendem Pfad zu finden sein:

📙 > Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme (x86) > Arduino > libraries > Servo			
Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
examples	15.10.2019 09:34	Dateiordner	
src	15.10.2019 09:34	Dateiordner	
keywords.txt	06.08.2019 09:15	Textdokument	1 KB
library.properties	06.08.2019 09:15	PROPERTIES-Datei	1 KB
README.adoc	06.08.2019 09:15	ADOC-Datei	2 KB

Die benötigte Servo.h finden Sie im Ordner "src".

> Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme (x86) > Arduino > libraries > Servo > src			
Name	✓ Änderungsdatum	Тур	Größe
avr	15.10.2019 09:34	Dateiordner	
megaavr	15.10.2019 09:34	Dateiordner	
nrf52	15.10.2019 09:34	Dateiordner	
sam	15.10.2019 09:34	Dateiordner	
samd	15.10.2019 09:34	Dateiordner	
stm32f4	15.10.2019 09:34	Dateiordner	
🗐 Servo.h	06.08.2019 09:15	H-Datei	6 KB

In der Konfigurationsdatei Servo.h müssen die Pulsweiten für den Servoantrieb angepasst werden um den vollen Stellbereich nutzen zu können. Öffnen wir die Datei mit einem beliebigen Editor finden wir die entsprechenden Einträge zwischen Zeile 78 und 88.

78	<pre>#define Servo_VERSION 2</pre>	<pre>// software version of this library</pre>
	#define MIN_PULSE_WIDTH 544	
81	<pre>#define MAX_PULSE_WIDTH 2400</pre>	<pre>// the longest pulse sent to a servo</pre>
82	<pre>#define DEFAULT_PULSE_WIDTH 1500</pre>	<pre>// default pulse width when servo is attached</pre>
	<pre>#define REFRESH_INTERVAL 20000</pre>	<pre>// minumim time to refresh servos in microseconds</pre>
	<pre>#define SERVOS_PER_TIMER 12</pre>	<pre>// the maximum number of servos controlled by one timer</pre>
	<pre>#define MAX_SERVOS (_Nbr_16timers</pre>	* SERVOS_PER_TIMER)
87		
	<pre>#define INVALID_SERVO 255</pre>	<pre>// flag indicating an invalid servo index</pre>

In Zeile 80 setzten wir die minimale Pulsbreite auf **500** und in Zeile 81 die maximale Pulsbreite auf **2500**, wie in nachstehender Abbildung zu sehen:

78	#define Servo_VERSION 2	// software version of this library
	#define MIN_PULSE_WIDTH 500	
	#define MAX_PULSE_WIDTH 2500	<pre>// the longest pulse sent to a servo</pre>
82	<pre>#define DEFAULT_PULSE_WIDTH 1500</pre>	<pre>// default pulse width when servo is attached</pre>
	#define REFRESH_INTERVAL 20000	<pre>// minumim time to refresh servos in microseconds</pre>
	<pre>#define SERVOS_PER_TIMER 12</pre>	<pre>// the maximum number of servos controlled by one timer</pre>
	<pre>#define MAX_SERVOS (_Nbr_16timers</pre>	* SERVOS_PER_TIMER)
87		
	<pre>#define INVALID_SERVO 255</pre>	<pre>// flag indicating an invalid servo index</pre>

Im Anschluss öffnen wir die Arduino IDE und den, der Standartbibliothek beiliegendem Bespielsketch "Sweep"

Die erste Bewegung unseres Antriebs:

Der mitgelieferte Sketch "Sweep" fährt den Servoantrieb Winkel

💿 Sweep Arduino 1.8.10		– 🗆 🗙
Datei Bearbeiten Sketch Werkzeuge Hilfe		
Neu Strg+N		<u>.</u>
Öffnen Strg+O		
Letzte öffnen	A	
Sketchbook	07.Display	· · · ·
Beispiele	08.Strings	>
Schließen Strg+W	09.USB	>
Speichern Strg+S	10.StarterKit_BasicKit	>
Speichern unter Strg+Umschalt+S	11.ArduinoISP	>
Saita ainrichtan Straullmachalt, D	Beispiele für jedes Board	
Drucker Strain D	Adafruit Circuit Playground	>
Drucken Strg+P	Bridge	>
Voreinstellungen Strg+Komma	Esplora	>
Beenden Stra+O	Ethernet	>
Stig. Q	Firmata	>
<pre>int pos = 0; // variable to st</pre>	GSM	>
<pre>void setup() {</pre>	LiquidCrystal	>
<pre>myservo.attach(9); // attaches</pre>	Robot Control	>
}	Robot Motor	>
void loop() {	SD	>
for (pos = 0; pos <= 180; pos +	Servo	Knob
// in steps of 1 degree	SpacebrewYun	Sweep
<pre>myservo.write(pos); delay(15);</pre>	Stepper	> position
}	Temboo	> posición
for (pos = 180; pos >= 0; pos -	ABGESCHALTET	> = 5
<pre>myservo.write(pos); delaw(15);</pre>	Deieniele (in Andrian (Consider Une	iable 'pos'
}		ne posicion
}	Setture Seriel	
	SoltwareSelial	
	SPI Mine	
	wire	,

für Winkel, über einen Zähler, den gesamten Stellbereich ab.

Sie finden diesen unter Datei \rightarrow Beispiele \rightarrow Servo \rightarrow Sweep.

Du hast es geschafft! Herzlichen Glückwunsch!

Ab jetzt heißt es lernen und ausprobieren. Du weißt nun wie ein Mikrocontroller Modellbau Servoantriebe ansteuern kann. Jetzt kannst du versuchen die Werte praktisch einzusetzen.

Diesen Aktor und noch mehr Hardware findest du natürlich in deinem Online-Shop auf:

https://az-delivery.de

Viel Spaß!

Impressum

https://az-delivery.de/pages/about-us