

HIDE IT IN A DARK PLACE...
IT SCREAMS IN THE LIGHT!

HURLEUR CACHÉ CHILLÓN OCULTO

CACHEZ IT DANS UN ENDROIT SOMBRE...

IT HURLE DANS LA LUMIÈRE!

ESCONDE A IT EN UN LUGAR OSCURO... IGRTA AL VELA LUZ!

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove light-duty batteries and replace with FRESH NEW alkaline cells.
2. Find a suitable dark hiding place. Hide it in a cabinet, drawer, purse, tool box, bathroom, fridge or any dark place...get creative.
3. Turn switch on the back of the Screamer to the "ON" position.
4. Use suction cup to adhere the Screamer to a flat, SMOOTH surface. (Wet suction cup to adhere better.)
5. When the Screamer sees light, It lets out a loud frightening sound!

NOTICE D'UTILISATION

1. Retirez les piles à faible puissance et remplacez-les par des piles alcalines toutes neuves.
2. Repérez une cachette sombre convenable. Cachez It dans une armoire, un tiroir, un sac à main, une boîte à outils, une salle de bain, un réfrigérateur ou un endroit sombre... faites preuve de créativité!
3. Placez l'interrupteur qui se trouve sur le dos du hurleur sur « ON ».
4. Utilisez la ventouse pour fixer le hurleur sur une surface plane et lisse. (Mouillez la ventouse pour une meilleure adhérence.)
5. lorsque le hurleur aperçoit la lumière, Il émet un son intense et effrayant.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Quitar las pilas vivianas y cambiarlas por pilas alcalinas NUEVAS.
2. Buscar un escondite adecuado oscuro. Esconder a It en un armario, cajón, bolso, caja de herramientas, en el baño, refrigerador o en cualquier lugar oscuro, ¡sea creativo!
3. Colocar el interruptor en la posición de encendido (ON) en la parte posterior del Chillón.
4. Use succion cup to adherir la Screamer to a flat, SMOOTH surface. (Wet suction cup to adhere better.)
5. Cuando el Chillón vea la luz, ¡saldrá de un fuerte sonido aterrador!

To insert batteries: Use a small screwdriver to open the battery case. Insert batteries using 3 new 1.5 volt LR44 batteries. Place batteries with the + side facing the right way.

Para insertar las pilas: Use un destornillador pequeño para abrir el compartimento de las pilas. Inserte las pilas usando 3 pilas nuevas LR44 de 1.5 voltios. Coloque las pilas con el polo positivo (+) en la orientación correcta.

Pour insérer les piles: Utilisez un petit tournevis pour ouvrir le compartiment à piles. Insérez les piles avec 3 nouvelles piles LR44 de 1.5 volt. Placez les nouvelles piles avec les cotés + face aux bons côtés.

Sait Yourself Content Co.

Made in China Hecho en China/Fabricé en Chine

(USA) AMSCAN INC., ELMFORD, NY 10523 USA. www.amscan.com

(GB) AMSCAN LTD., MABLETOWN, MK10 0AL, UK

(DE) Amscan Europe GmbH, Dettinger Str. 148, D-7230 Kirchheim/Teck, Germany

(MX) Gramma S.A. de C.V. Av. 57a, 117 Puebla/Industrias Barrientos,

San Nicolas de los Garza, N.L.C.P. 66422 Mexico

(CA) American Greetings Ltd., North York, Ontario, Canada M3J 2B8

(AU) American Asia Pacific, Badminton Hill, NSW 2153 Australia

IT
CHAPTER TWO



ESSAYEZ IT!

APPUYEZ SUR LE BOUTON QUI SE
TROUVE SUR LE MENTON

¡PRUEBA A IT!

[PRESIONA EL BOTÓN
EN EL MENTÓN]

Actual product may
vary slightly from photo.

El producto
actual podría variar
ligeramente de la foto.

Le produit peut varier
légerement de la photo.

⚠ CAUTION: Please keep away from flame and direct heat sources. For decorative use only. This is not a toy. Keep out of reach of children. Please retain this information for future reference.

⚠ AVIS: Favor de mantenerla alejada de las llamas y de las fuentes de calor directo. Solamente para uso decorativo. Esto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Conservar esta información para futuras consultas.

⚠ ATTENTION: Gardez hors de la portée des flammes et des sources directes de chaleur; Pour usage décoratif seulement. Ceci n'est pas un jouet. Maintenez hors de la portée des enfants. Veiller conserver cette information pour toute référence future.

⚠ WARNING: Keep away from fire. Non-rechargeable batteries are to be replaced. Always remove exhausted batteries. Do not mix alkaline (standard carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Only batteries of the same or equivalent type are to be used. Do not mix old and new batteries. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Do not short circuit the supply terminals. Batteries are harmful if swallowed. Keep batteries away from children. Do not dispose of batteries in fire or attempt to open outer casing.

⚠ ADVERTENCIA: Mantener alejado del fuego. Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Siempre saque las pilas gastadas. No mezcle las pilas alcalinas con las pilas estándar (carbono-zinc) o recargables (niquel-cadmio). Solo utilice las mismas pilas o de tipo equivalente. No mezcle las viejas con las nuevas. Inserte las pilas en la polaridad correcta. Evite cortocircuitos en las terminales de alimentación. Las pilas son peligrosas si se tragan. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No arroje las pilas al fuego ni intente abrir la carcasa exterior.

⚠ AVERTISSEMENT: Gardez loin du feu. Les piles non-rechargeable ne doivent pas être rechargées. Toujours enlever les piles usagées. Ne mélangez pas les piles alcalines, régulière (carbon-zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium). Seulement des piles standards ou de types équivalents doivent être utilisées. Ne mélangez pas d'anciennes et nouvelles piles. Les piles doivent être insérées avec trois polarités correctes. Ne court-circuitez pas les terminaux. Les piles sont dangereuses si avalées. Gardez hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les piles dans le feu ou essayer d'ouvrir le compartiment extérieur.

Piles incluidas
(POUR FOURNIR
UNEMENT)

Comprend les piles
(SOLA PARA DEMOSTRACIÓN)



To activate:
On/Off switch

Para activar:
Usar el interruptor de
encendido y apagado

Pour activer:
Interrupteur marche/arrêt



IT CHAPTER 2 and all related characters and
elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

IT CHAPTER 2 y todos los personajes y
elementos relacionados © & ™ Warner Bros.
Entertainment Inc.

IT CHAPTER 2 et tous les personnages et
éléments liés © & ™ Warner Bros.
Entertainment Inc. WB SHEILD and
NL LOGO. © & ™ WBEI. (S19)

Intended for adult novelty use only.

Diseñado para uso novedoso de
adultos solamente.

Doit seulement être utilisé par des
adultes comme un gadget.

